

INSTRUÇÕES PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO

- Verifique todas as informações contidas na caixa. Confira se a quantidade de material adquirida é suficiente.
- Recomenda-se a aquisição de 10% a mais do que a área a ser revestida.
- Só inicie o assentamento se tiver total conhecimento deste, utilizando ferramentas adequadas.
- Siga as orientações para assentamento de pisos das Normas NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.
- Faça o contrapiso perfeitamente nivelado e deixe a junta de dessolidarização (afastamento da parede) de 5 mm.
- Em caso de áreas molhadas, como cozinha, banheiro e área de serviço, impermeabilize o contrapiso, objetivando evitar problemas decorrentes de umidade.
- Aguarde a cura total do contrapiso para dar início ao assentamento. Sendo que para cada 3 cm de contrapiso, é indicado 12 dias de cura.
- Assente todas as peças usando a indicação de direção (seta no verso da peça).
- Utilize argamassa colante do tipo ACIII para ambientes externo ou interno; chão ou parede. Verifique indicação do fabricante.
- Recomenda-se junta mínima de 2 mm.
- Cubra com argamassa no mínimo 80% do verso da peça (recomenda-se o uso de desempenadeira de 8 a 10 mm de profundidade).
- Não caminhe sobre o piso recém colocado.
- Retire a película protetora (plástico ou cera) somente após o término do rejuntamento, que deve ocorrer no mínimo 72 horas depois do assentamento.
- Para melhor acabamento, utilize rejunte específico para porcelanato e de cor similar ao produto escolhido. Para aplicação e limpeza do rejunte siga as instruções do próprio fabricante, não fazendo uso de produtos ácidos.
- Para facilitar a remoção da película protetora e sujeira pós-assentamento utilize saponáceo líquido e água com o auxílio de um pano limpo ou esponja macia.
- Para limpeza diária utilize detergentes neutros e água com auxílio de panos limpos e esponja macia. Nunca utilize ácidos sobre o produto.
- Observe atentamente os cuidados descritos para o assentamento e a utilização deste produto. Produto sujeito a riscos ou manchas quando exposto a condições inadequadas de uso.

IMPORTANTE: Não aceitamos reclamações de defeitos visuais depois do material aplicado.

INSTRUÇÕES PARA ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE VIDRO

Antes de assentar o produto;

- Certifique-se que o produto contido nas caixas confere com material adquirido verificando se as quantidades e especificações estão de acordo com a nota fiscal. Em caso de alguma não conformidade contate a loja na qual o produto foi adquirido;
- É importante a contratação de um profissional qualificado para o assentamento deste tipo de produto.
- Caso seja necessário cortar a peça, utilize serra para mármore.

Definição e aplicação da Argamassa;

- Limpe o local antes de iniciar o trabalho;
- Recomenda-se que a parede seja perfeitamente plana e livre de umidade;
- Utilize argamassa clara para produtos claros e argamassa escura para produtos escuros, para que não ocorra alteração na cor da matéria-prima;
- Para ambientes internos utilizar argamassa AC II e para ambientes externos utilizar argamassa ACIII;
- Em churrasqueiras e lareiras recomenda-se argamassa do tipo AC III REFRAATÁRIA.

Aplicação do Revestimento;

- Se for aplicado em parede de alvenaria, a argamassa deve repousar de 5 a 10 minutos antes de assentar o produto;
- Coloque a peça sobre a argamassa com o lado da tela para baixo, iniciando sempre de baixo para cima, possibilitando assim uma melhor visualização da parede;
- Utilize ferramentas limpas para não danificar o produto.

Com Junta: Para os revestimentos com juntas, deixe o espaçamento entre uma tela e outra igual à fuga que compõe o mosaico. Escolha a cor do rejunte mais próxima à cor do material que compõe o produto ou conforme sua preferência. Recomenda-se o rejuntamento das peças 72 horas após o assentamento. Na medida em que o rejunte for aplicado efetue a limpeza do mosaico. Após a secagem da argamassa a limpeza é extremamente difícil e pode danificar o produto.

Cuidados após o Assentamento e Limpeza diária;

- Ao final do assentamento utilize água e sabão neutros com o auxílio de um pano úmido ou uma esponja macia. O mesmo procedimento pode ser realizado para a limpeza diária. Importante – não utilizar palha de aço e produtos químicos como água sanitária, álcool, solvente, removedor, amoníaco ou qualquer outro tipo de ácido.

INSTRUÇÕES PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO

Antes de Assentar o produto;

- Certifique-se que o produto contido nas caixas confere com material adquirido verificando se as quantidades e especificações estão de acordo com a nota fiscal. Em caso de alguma não conformidade contate a loja na qual o produto foi adquirido;
- É importante a contratação de um profissional qualificado para o assentamento deste tipo de produto;
- Caso seja necessário cortar a peça, utilize serra para mármore.

Aplicação da Argamassa;

- Limpe o local antes de iniciar o trabalho;
- Recomenda-se que a parede seja perfeitamente plana e livre de umidade;
- Utilize argamassa clara para produtos claros e argamassa escura para produtos escuros, para que não ocorra alteração na cor da matéria-prima;
- Para ambientes internos utilizar argamassa AC II e para ambientes externos utilizar argamassa ACIII;
- Em churrasqueiras e lareiras recomenda-se argamassa do tipo AC III REFRAATÁRIA.

Aplicação do Revestimento;

- Se for aplicado em parede de alvenaria, a argamassa deve repousar de 5 a 10 minutos antes de assentar o produto;
- Coloque a peça sobre a argamassa com o lado da tela para baixo, iniciando sempre de baixo para cima, possibilitando assim uma melhor visualização da parede;
- Utilize ferramentas limpas para não danificar o produto.

Sem Junta: Para os revestimentos sem junta, encoste as peças o máximo possível uma nas outras para que emenda das peças não fique visível, procurando encaixá-las de forma perfeita. Após o assentamento retire imediatamente o excesso da argamassa nas junções entre as peças. Após a secagem da argamassa a limpeza é extremamente difícil e pode danificar o produto.

Com Junta: Para os revestimentos com juntas, deixe o espaçamento entre uma tela e outra igual à fuga que compõe o mosaico. Escolha a cor do rejunte mais próxima à cor do material que compõe o produto ou conforme sua preferência. Recomenda-se o rejuntamento das peças 72 horas após o assentamento. Na medida em que o rejunte for aplicado efetue a limpeza do mosaico. Após a secagem da argamassa a limpeza é extremamente difícil e pode danificar o produto.

Cuidados após o Assentamento e Limpeza diária;

- Ao final do assentamento utilize água e sabão neutros com o auxílio de um pano úmido ou uma esponja macia. O mesmo procedimento pode ser realizado para a limpeza diária. Importante – não utilizar palha de aço e produtos químicos como água sanitária, álcool, solvente, removedor, amoníaco ou qualquer outro tipo de ácido.